

# Command ID8 DKDDM / ID8 DKDDS / ID8 DKDDM-B / ID8 DKDDS-B

Desk kit with 45° angle and direct dialling module for a control desk of the id8 series.

Tischkit mit 45°-Neigung und Direktwahlstellenmodul für einen Leitstand der Serie id8.

Kit de bureau avec angle de 45° et module de numérotation directe pour poste de commande de la série id8.

## Extent of supply ID8 DKDDM(-B)


- Desk kit
- Direct dialling module
- USB cable (Type-A to Type-C)
- Inlay template
- Short reference

## Extent of supply ID8 DKDDS(-B)


- Desk kit
- Direct dialling module incl. connector board
- Self-adhesive anti-slip strip
- Inlay template
- 2Torx screws
- Short reference

## Dimensions

Measuring units in mm (in), not to scale!



ID8 DKDDM(-B)



## 1 ID8 DKDDM:

- ① Remove the 4Torx screws from the left base plate of the ID8 DK.
- ② Mount the base plate of the ID8 DKDDM to the open side of the ID8 DK using the 4Torx screws removed in step ①.
- ③ Put the direct dialling module on the desk kit, with the lower end first.
- ④ Press the upper end of the direct dialling module onto the desk kit so that the direct dialling module snaps into place.
- ⑤ Connect the direct dialling module to the id8 using the USB cable included in the extent of supply.

## 1 ID8 DKDDM:

- ① Die 4Torx-Schrauben der linken Bodenplatte des ID8 DK entfernen.
- ② Die Bodenplatte des ID8 DKDDM an die offene Seite des ID8 DK mithilfe der 4 im Schritt ① entfernten Torx-Schrauben befestigen.
- ③ Das Direktwahlstellenmodul mit dem unteren Ende auf das Tischkit stecken.
- ④ Das obere Ende des Direktwahlstellenmoduls an das Tischkit drücken, sodass das Direktwahlstellenmodul einschnappt.
- ⑤ Das Direktwahlstellenmodul über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem id8 verbinden.

## 1 ID8 DKDDM :


- ① Retirer les 4 vis Torx de la plaque de base de gauche de l'ID8 DK.
- ② Monter la plaque de base de l'ID8 DKDDM sur le côté ouvert de l'ID8 DK avec les 4 vis Torx retirées à l'étape ①.
- ③ Placer le module de numérotation directe sur le kit de bureau, en commençant par le bord inférieur.
- ④ Appuyer l'extrémité supérieure du module de numérotation directe sur le kit de bureau pour qu'il s'enclenche.
- ⑤ Connecter le module de numérotation directe à l'id8 avec le câble USB fourni.

## Mounting


## Montage

## Montage


1 ID8 DKDDM(-B):




1 ID8 DKDDM(-B) + ID8 DKDDS(-B):



ID8 DKDDM(-B)/ID8 DKDDS(-B):



1 ID8 DKDDM(-B) + ID8 DKDDS(-B):



## 1 ID8 DKDDM and 1/multiple ID8 DKDDS:

- ① Remove the 4Torx screws from the left base plate of the ID8 DK.
- ② Mount the base plate of the ID8 DKDDM to the open side of the ID8 DK using the 4Torx screws removed in step ①.
- ③ Remove the anti-slip strip from the ID8 DKDDM. Remove the 2Torx screws from the left base plate of the ID8 DKDDM.
- ④ Mount the base plate of the ID8 DKDDS to the open side of the ID8 DKDDM using the 2Torx screws included in the extent of supply. Mount all other ID8 DKDDSs to the open side of the previously installed ID8 DKDDM using the 2Torx screws included in every extent of supply. Attach the self-adhesive anti-slip strips included in the extent of supply to the base plates over the Torx screws.
- ⑤ Mount the base plate removed in step ③ to the last ID8 DKDDS using the corresponding 2Torx screws.
- ⑥ Remove the connection print clamped into the back of every direct dialling module.
- ⑦ Insert the connection print into the right slot of the direct dialling module. "BACK" on the connection print must point backwards.
- ⑧ Connect the next direct dialling module to the open end of the connection print. Repeat steps ⑥ to ⑧ for every direct dialling module.

- ⑨ Put the connected direct dialling modules on the desk kits, with the lower ends first.
- ⑩ Press the upper ends of the connected direct dialling modules onto the desk kits so that the direct dialling modules snap into place.
- ⑪ Connect the first direct dialling module to the id8 using the USB cable included in the extent of supply.

- ⑫ Das erste Direktwahlstellenmodul über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem id8 verbinden.

## 1 ID8 DKDDM und 1/mehrere ID8 DKDDS:

- ① Die 4Torx-Schrauben der linken Bodenplatte des ID8 DK entfernen.
- ② Die Bodenplatte des ID8 DKDDM an die offene Seite des ID8 DK mithilfe der 4 im Schritt ① entfernten Torx-Schrauben befestigen.
- ③ Den Antirutschstreifen vom ID8 DKDDM entfernen. Die 2Torx-Schrauben der linken Bodenplatte des ID8 DKDDM entfernen.
- ④ Die Bodenplatte des ID8 DKDDS an die offene Seite des ID8 DKDDM mithilfe der mitgelieferten 2Torx-Schrauben befestigen. Alle weiteren ID8 DKDDS mithilfe der mitgelieferten 2Torx-Schrauben an die offene Seite des zuvor installierten ID8 DKDDS befestigen. Die mitgelieferten selbstklebenden Antirutschstreifen über den Torx-Schrauben an den Bodenplatten befestigen.
- ⑤ Die im Schritt ③ entfernte Bodenplatte mithilfe der 2 zugehörigen Torx-Schrauben an das letzte ID8 DKDDS befestigen.
- ⑥ Den in der Rückseite jedes Direktwahlstellenmoduls eingeklemmten Verbindungsprint herausnehmen.
- ⑦ Den Verbindungsprint in den rechten Steckplatz des Direktwahlstellenmoduls stecken. „BACK“ auf dem Verbindungsprint muss nach hinten zeigen.
- ⑧ Das nächste Direktwahlstellenmodul an das offene Ende des Verbindungsprints stecken. Die Schritte ⑥ bis ⑧ für jedes Direktwahlstellenmodul wiederholen.
- ⑨ Die zusammengesteckten Direktwahlstellenmodule mit den unteren Enden auf die Tischkits stecken.
- ⑩ Die oberen Enden der zusammengesteckten Direktwahlstellenmodule an die Tischkits drücken, sodass die Direktwahlstellenmodule einschnappen.

- ⑪ Das erste Direktwahlstellenmodul über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem id8 verbinden.

## Attention

Only 1 direct dialling module may be connected to the id8 through USB.

## Achtung

Nur 1 Direktwahlstellenmodul darf über USB mit dem id8 verbunden werden.

## Attention

1 seul module de numérotation directe peut être connecté par USB à l'id8.

